

## Instruções de Uso

### Visualizando Zonas

Teclado XAT 2000 LCD: Pressionando a tecla seta para baixo por 3 segundos serão exibidos no visor os números de 1 a 0 representando as zonas de 1 a 10. Abaixo de cada número será exibido um quadrado indicando o estado de cada zona: quadrado vazio (□) zona fechada, quadrado preenchido (■) zona aberta. Se houver alguma zona acima da zona 10 aberta, será exibido o caractere (\*) do lado esquerdo do visor.

### Armar e Desarmar a Central

Para armar e desarmar a central basta DIGITAR UMA SENHA válida. Caso a senha digitada seja uma senha inválida, a central irá emitir um "beep" longo e seu estado não se altera.

**ATENÇÃO:** Se alguma das zonas estiver aberta e não for temporizada ou não estiver inibida, a central não irá armar (evitando disparo acidental).

### Armar por Partições

Quando o sistema estiver dividido em partições, a central possibilita que sejam armadas ou desarmadas apenas as partições escolhidas.

- As duas partições: digite a senha.

A temporização de saída será iniciada e, ao final, as duas partições estarão ativadas.

- Somente Partição A (ambiente A): digite Ativar + 1 + senha. A temporização de saída será iniciada e, ao final, a Partição A estará ativada.
- Somente Partição B (ambiente B): digite Ativar + 2 + senha. A temporização de saída será iniciada e, ao final, a Partição B estará ativada.

### Inibindo Zonas

Com o sistema desativado e fora de programação, pressione a tecla Anular e digite os números das zonas que deseja inibir, sempre com dois dígitos (por exemplo, para inibir as zonas 3, 4 e 10, digite 03, 04 e 10). Pressione a tecla Anular pela segunda vez. No teclado XAT 2000 LCD a informação da inibição aparecerá no display.

Obs. Esta função deve ser programada 30 segundos antes do sistema ser ativado.

### Programando Usuários

O sistema permite o cadastro de até 60 usuários, sendo o usuário 00 (zero zero) como mestre, de 01 a 60 usuários secundários e o 61 como senha de coação.

### Cadastrando novo usuário:

Teclado XAT 2000 LCD: ENTER + SENHA

MESTRE + ENTER + 20 + NÚMERO DO USUÁRIO COM DOIS DÍGITOS + SENHA COM QUATRO DÍGITOS + ENTER.

Ao realizar este comando o teclado emite dois "beeps" indicando o cadastro do usuário.

A senha 00 é o usuário mestre padrão **1982**. A senha de coação é a senha do usuário 61.

### Desabilitando usuários:

Teclado XAT 2000 LCD: ENTER + SENHA MESTRE + ENTER + 20 + NÚMERO DO USUÁRIO COM DOIS DÍGITOS + ENTER.

Ao realizar este comando o teclado emite dois "beeps" indicando que o usuário foi desabilitado.

### Teclas de Pânico do Teclado

A central AMT 2010 possui três teclas de pânico no teclado que são acionadas pressionando o número indicado abaixo por 3 segundos:

- 0** – Pânico silencioso
- 2** – Pânico audível
- 8** – Pânico de fogo

### Acertando o Relógio Interno

#### Horário:

Teclado XAT 2000 LCD: ENTER + SENHA MESTRE + ENTER + 400 + HORAS (hh) + MINUTOS (mm) + SEGUNDOS (ss) + ENTER. O horário deve ser programado em 24h.

### Data:

Teclado XAT 2000 LCD: ENTER + SENHA MESTRE + ENTER + 401 + DIA (dd) + MÊS (mm) + ANO (aa) + ENTER.

Ao realizar estes comandos o teclado emite dois "beeps" indicando a alteração.

### Visualizando Problemas

Teclado XAT 2000 LCD: Pressione a tecla seta para cima por 3 segundos e, no display, aparecerá o problema.



## Orientações ao usuário

**Fabricante:** Intelbras  
**Modelo:** AMT 2010

