



Instruções de Uso

Visualizando Zonas

A central Napco XP-600 possui 4 LEDs que servem para indicar o status de cada zona. Quando a zona estiver aberta, o LED correspondente ficará aceso e, quando a zona disparar, o LED ficará piscando.

Armar e Desarmar a Central

Antes de armar o sistema, verifique se o LED Ready (pronto) está aceso, indicando que todas as zonas estão protegidas.

Armar o sistema: Digite o código de um usuário válido ou as teclas [*] + [0]. Observe que o LED indicativo Ready irá apagar e o LED Armed (armado) irá acender.

Desarmar o sistema: Basta digitar uma senha válida.

Observação: Se houver algum erro na digitação da senha, pressione a tecla [*] e repita a digitação.

Inibindo Zonas

As zonas que apresentarem defeito ou que não apresentem a necessidade de estarem armadas em um determinado momento podem ser inibidas.

1. Pressione a tecla Z (coelho).
2. Pressione a tecla correspondente ao número da zona que deseja inibir.
3. Arme o sistema.

Programando Usuários

A central Napco XP-600 possui 1 senha mestre, 4 senhas de usuário e 1 senha de coação.

Entrar no modo de programação do usuário:

1. Pressione a tecla [*] e em seguida a tecla [8].
 2. Digite a senha de usuário 1
- Os LEDs Armed e System (sistema) ficaram acesos e o teclado dará o sinal de beep quatro vezes.
Os LEDs das zonas 1 a 4 irão acender para indicar o número de usuário que está sendo programado.
A senha 1 padrão é a **1982**.

Cadastrando novo usuário:

1. Pressione a tecla numérica correspondente ao número do usuário cujo código será programado.
 2. Digite a nova senha de 4 dígitos.
- Repita a etapa 1 para criar novos usuários.

Desabilitando usuários:

1. Pressione a tecla numérica correspondente ao usuário que será cancelado.
 2. Pressione a tecla [✓]. O LED correspondente ao usuário irá se apagar, indicando que foi cancelado.
- Repita a etapa 1 para cancelar outros usuários.

Sair do modo de programação do usuário:

Pressione a tecla [#] para sair da programação.



Teclas de Pânico do Teclado

As centrais Napco XP-600 possuem 3 botões de emergência que são acionados por simples toque.

Fogo: Pressione simultaneamente as teclas [F] + [F] para enviar um sinal de fogo para a central de monitoramento.

Pânico silencioso: Pressione simultaneamente as teclas [A] + [A] para enviar um sinal de emergência silencioso para a central de monitoramento.

Pânico audível: Pressione simultaneamente as teclas [P] + [P] para enviar um sinal de pânico para a central de monitoramento.

Coação: A senha de coação é a senha do usuário 6.

Anunciador de Presença (Chime)

Com a função Chime ativada e o sistema desarmado, todas as vezes que uma zona for violada o teclado irá emitir um beep. Para ativar a função Chime, pressione as teclas [*] + [5].

Observação:

Para que a zona funcione como anunciador de presença (Chime), ela deve ser programada pelo instalador como "zona de entrada".

Visualizando Problemas

Caso ocorra algum problema no sistema de alarme, o LED System e beeps no teclado irão mostrar qual defeito está ocorrendo. Para visualizar os problemas que estão ocorrendo no sistema, pressione a tecla [✓], conte o número de beeps que o teclado emitir, observe o número da zona que está acesa e consulte a tabela. Caso haja outros erros simultâneos, pressione a tecla [✓] para que o sistema mostre os demais.

Beeps no Teclado	LED da Zona aceso	Problema
1	1	Falta de energia
1	2	Bateria descarregada
1	3	Falha de comunicação
1	4	Corte de linha telefônica
2	1	Sirene
2	2	Problemas no circuito de incêndio
2	3	Problema no receptor
2	4	Receptor travado
3	1 a 6	Bateria baixa em um transmissor
4	1	Falha no detector sem fio
5	1 a 4	Bateria baixa de sensor de fumaça
6	1 a 4	Falha em detector de fumaça
7	1 a 6	Problema em zona

Orientações ao Usuário – Terminal de Alarme XP600

Fabricante - Napco
Distribuidor - CNPJ: 03.503.664/0002-42

