

# Instruções de Uso

## Visualizando Zonas

A central Esprit possui 2 tipos diferentes de teclado, um LED e o outro LCD. Quando uma zona estiver aberta, o teclado LED irá acender o led equivalente ao número da zona, já no teclado LCD irá aparecer à mensagem indicando qual zona está aberta.

## Armando e Desarmando a Central

**Armar a central:** Feche todas as zonas (portas e janelas com sensores). Digite a senha de usuário.

**Armar no modo STAY:** Somente as zonas externas irão ativar. Pressione a tecla STAY + Senha de usuário.

**Desarmar a central:** Digite a senha de usuário.

## Inibindo Zonas

Para inibir o funcionamento de uma determinada zona:

1. Pressione o botão **BYP**;
2. Digite o código de usuário;
3. Digite o número da zona a ser inibida (2 dígitos);
4. Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

## Programando usuários

A central Esprit possui os seguintes tipos de senhas:

- Senha mestre (seção 00) – Permite armar / desarmar o sistema, cadastrar novas senhas, verificar problemas e ajustar o relógio.
- 46 Senhas de usuário (seção 01 a 47) – Permitem apenas armar e desarmar o sistema.
- 1 Senha de Coação (seção 48) – Quando digitada, envia um sinal de coação para a central de Monitoramento Siemens.

### Cadastrando novo usuário:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com o 2 dígitos da seção (00 – 48);
4. Digite a nova senha e pressione **ENTER**;
5. Pressione **CLEAR** para sair.

### Desabilitando usuários:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com os 2 dígitos do usuário a ser excluído (00 – 48);
4. Pressione a tecla **2ND + ENTER**;
5. Pressione **CLEAR** para sair.

## Teclas de pânico do teclado

**Pânico audível:** Pressione e segure as teclas 1 e 3.

**Pânico silencioso:** Pressione e segure as teclas 4 e 6.

**Tecla de fogo:** Pressione e segure as teclas 7 e 9.

**Coação:** A senha de coação é a senha do usuário 48.

## Acertando o relógio interno

Para programar o relógio interno do sistema no teclado led:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre e pressione **MEN**;
3. Digite a hora atual (00:00 à 23:59);
4. Pressione a tecla **ENTER** duas vezes para finalizar.

Para programar o relógio interno do sistema no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação;
2. Selecione a opção "time of day";
3. Digite a hora atual (00:00 à 23:59);
4. Pressione **ENTER** para finalizar.

## Auto-Arme

A central Esprit possui o recurso de auto-armer em um horário pré-determinado.

1. Pressione **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Digite [9];
4. Digite o horário de auto-armer (00:00 até 23:59).

## Anunciador de presença (Chime)

Quando o chime estiver ativado para uma determinada zona, toda vez que o painel de alarme estiver desarmado e a zona for violada, o teclado irá emitir um "beep" indicando que a zona foi aberta.

### Para ativar / desativar a função chime no teclado LED:

Pressione e segure durante 3 segundos a tecla correspondente a zona.

### Para ativar / desativar a função chime no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação;
2. Selecione a opção "chime & mute";
3. Aperte as teclas correspondentes as zonas para ativar ou desativar a função chime;

**Tecla TBL/PRBL**  
Utilizado para visualizar problemas

**Tecla 2ND**  
Utilizado para desabilitar usuários

**Teclado numérico 0 a 9**  
Utilizado para digitar senhas e números de funções do sistema

**Tecla MEM**  
Utilizado para acertar relógio

**Tecla BYP**  
Utilizado para inibir o funcionamento de determinada zona

**Tecla CLEAR**  
Utilizado para sair da programação

**Tecla ENTER**  
Utilizado para finalizar a programação



## Visualizando Problemas

Quando ocorrer alguma condição de erro, o teclado irá emitir um "beep" a cada cinco segundos. Pressione a tecla [TBL/PRBL] para visualizar o status do sistema.

No teclado LCD, a mensagem de erro irá aparecer no display, use as teclas ▲ e ▼ para visualizar as mensagens, no teclado LED, acenderá o LED conforme tabela abaixo:

LED	Erro
1	Bateria Baixa
2	Problemas de tensão
3	Problema na rede elétrica
4	Sirene desconectada
5	Corrente elevada na saída da sirene
6	Problema na saída auxiliar
7	Falha de comunicação
8	Relógio errado
9	Problema de Tamper / Zona
10	Problema na linha telefônica
11	Problema na zona de fogo

# Manual do usuário - Esprit 728 EX

Fabricante: Paradox.  
Modelo: Esprit 728 EX.

**Garra**  
alarmes