

Instruções de Uso

Visualizando Zonas

A central Esprit possui dois tipos diferentes de teclado, um LED e o outro LCD. Quando uma zona estiver aberta, o teclado LED irá acender o LED equivalente ao número da zona. Já no teclado LCD irá aparecer a mensagem indicando qual zona está aberta.

Armar e Desarmar a Central

Armar a central: Todas as zonas protegidas. Digite a senha de usuário.

Armar no modo STAY: Somente as zonas externas irão ativar. Pressione a tecla **STAY** + Senha de usuário.

Desarmar a central:

Digite a senha de usuário.

Inibindo Zonas

Para inibir o funcionamento de uma determinada zona:

1. Pressione o botão **BYP**.
2. Digite o código de usuário.
3. Digite o número da zona a ser inibida (2 dígitos).
4. Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

Programando Usuários

A central Esprit possui os seguintes tipos de senhas:

- 1 Senha mestre (seção 00) – Permite cadastrar novos usuários, armar e desarmar o sistema.
- 46 Senhas de usuário (seção 01 a 47) – Permitem apenas armar e desarmar o sistema.
- 1 Senha de Coação (seção 48) – Quando di-

gitada, envia um sinal de coação para a central de monitoramento.

Cadastrando novo usuário:

1. Pressione a tecla **ENTER**.
2. Digite o código mestre.
3. Entre com os 2 dígitos da seção (00 – 48).
4. Digite a nova senha e pressione **ENTER**.
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Desabilitando usuários:

1. Pressione a tecla **ENTER**.
2. Digite o código mestre.
3. Entre com os 2 dígitos da seção a ser excluída (00 – 48).
4. Pressione a tecla **2ND + ENTER**.
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Teclas de Pânico do Teclado

Pânico audível:

Pressione e segure as teclas 1 e 3.

Pânico silencioso:

Pressione e segure as teclas 4 e 6.

Tecla de fogo:

Pressione e segure as teclas 7 e 9.

Coação

A senha de coação é a senha do usuário 48.

Acertando o Relógio Interno

Para programar o relógio interno do sistema no teclado LED:

1. Pressione a tecla **ENTER**.
2. Digite a senha mestre e pressione **MEN**.
3. Digite a hora atual (00:00 até 23:59)
4. Pressione a tecla **ENTER** duas vezes para finalizar.

Para programar o relógio interno do sistema no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação.
2. Selecione a opção "time of day".
3. Digite a hora atual (00:00 até 23:59).
4. Pressione **ENTER** para finalizar.

Auto-arme

A central Esprit possui o recurso de auto-arme em um horário pré-determinado.

1. Pressione **ENTER**.
2. Digite a senha mestre.
3. Digite [9]
4. Digite o horário de auto-arme (00:00 até 23:59).

Anunciador de Presença (Chime)

Quando o chime estiver ativado para uma determinada zona, toda vez que o painel de alarme estiver desarmado e a zona for violada, o teclado irá emitir um "beep" indicando que a zona foi aberta.

Para ativar / desativar a função chime no teclado LED:

1. Pressione e segure durante 3 segundos a tecla correspondente à zona.

Para ativar / desativar a função chime no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação.
2. Selecione a opção "chime & mute".
3. Aperte as teclas correspondentes às zonas para ativar ou desativar a função chime.

Visualizando Problemas

Quando ocorrer alguma condição de erro, o teclado irá emitir um "beep" a cada cinco segundos. Pressione a tecla **[TRBL]** para visualizar o status do sistema.

No teclado LCD, a mensagem de erro irá aparecer no display. Use as teclas **▲** e **▼** para visualizar as mensagens. No teclado LED, acenderá o LED conforme tabela abaixo:

LED	Problema
1	Bateria baixa
2	Problemas de tensão
3	Problema na rede elétrica
4	Sirene desconectada
5	Corrente elevada na saída da sirene
6	Problema na saída auxiliar
7	Falha de comunicação
8	Relógio errado
9	Problema de tamper / zona
10	Problema na linha telefônica
11	Problema na zona de fogo



Orientações ao usuário

Fabricante: Paradox
Modelo: Esprit 738 EX

Garra
a l a r m e s