



Para Armar (2 bipes na sirene, se habilitada)

Led Pronto (verde) tem que estar aceso, digite a SENHA (4 dígitos)

Para Desarmar (1 bip na sirene, se habilitada)

Led Armado (vermelho) tem que estar aceso, digite a SENHA (4 dígitos)

Para Anular Setores

*5 + SENHA (4 dígitos) (PRONTO fica piscando) + n° do(s) setor(es) (setor digitado fica aceso) + #

(Ex: *5 + 1234 + 1 + #)

Alterando ou incluindo senhas de usuários

+ SENHA MASTER* + n° de usuário (de 01 à 50) + nova senha (4 dígitos) +

(Ex.: # + 123456 + 02 + 4321 + #)

Desativando senhas de usuários

+ SENHA MASTER* + n° de usuário (de 01 à 50) + * +

(Ex.: # + 123456 + 02 + * + #)

Verificar Falha

Quando ocorrer uma falha, Sistema ficará aceso.

Visualizar falhas: *1 – o Número referente a falha acenderá.

* PARA SABER LIGUE NA CENTRAL DE MONITORAMENTO

Limpar Teclado de programação

(2 vezes)

Ajustar Horário

*6 = Ajustar horário [00:00] 4 dígitos.

Ex.: *6 + 2355 Horário da central ajustado para 23hrs e 55min.

Modo Teste

*7 (Quando habilitado emite 3 bipes curtos e desativado um bip longo no teclado)

Se for habilitado ao passar em frente ao sensor emite um bip de 1 seg. na sirene.

Senha de Coação.

Esta senha é utilizada somente para desarmar o sistema quando o mesmo estiver ativado e o usuário se encontra em situação de riscos em que se encontrou forçado a desativar o sistema sendo coagido. Não utilizar esta senha para realizar testes sem prévio aviso e ciência da central de monitoramento do alarme.



Central Monitus 10
Central Gard 10

Garra
alarmes